

Slanglengte "overall length" (OAL)

Bij slangassemblages is het belangrijk om de totale lengte op te geven. Bij sommige industriële toepassingen is de lengte van ondergeschikt belang. Maar in hydraulische installaties is de lengte zeer belangrijk.

Omdat perskoppelingen niet gestandariseerd zijn en per fabrikaat kunnen verschillen, wordt altijd de totale lengte opgegeven inclusief perskoppeling. Dus gemeten van End-to-End.

Hiernaast zie je enkele voorbeelden van slangassemblages met rechte-, 90°- en 45° perskoppelingen. Wat is belangrijk om te weten bij het meten van de totale slanglengte:

- * Buitendraden meet je tot eind koppeling
- * Binnendraden (wartels) worden gemeten tot voorkant afdichtvlak
- * 45° en 90° koppelingen worden gemeten tot op het hart van het afdichtvlak

